

Guia Rápido de Instalação SystraxxNET Admin

Suporte técnico: agende em www.rondel.com.br/agenda ou info@rondel.com.br

Krono é um coletor de alta qualidade que documenta a execução de rondas de seus vigilantes.

ATENÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO: O **SystraxxNET Admin** deve ser obtido diretamente na central de downloads de nosso site www.rondel.com.br/downloads. Ele é a ferramenta de administração do sistema de ronda de diversos clientes distintos. Portanto jamais libere sua senha de assinante do SystraxxNET Admin para um cliente. Para descarregar o leitor Krono no cliente, utilize o **SystraxxNET Client**, disponível em nossa central de downloads. Através deste aplicativo on-line seu cliente ou funcionário visualizará relatórios, efetuará configurações simples e descarregará os leitores Krono.

IMPORTANTE

Para que o SystraxxNET Admin ou Client comuniquem, a porta 3306 deverá estar liberada. Endereço host: mysql.mobitraxxpro.kinghost.net Em caso de dúvida, contate o responsável por Tl da sua empresa.

Você deve ter o JAVA instalado:

Krono Z-3000: Computadores 64 bits/JAVA 64 bits, computadores 32 bits/JAVA 32 bits Krono M1: Somente JAVA 32 bits.

Configurações do Windows: Em DISPOSITIVOS/REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA ambas as opções devem estar preenchidas como "Nenhuma ação"

1. Senha do sistema

O Login e senha serão enviados por email. As senhas poderão ser modificadas em **PRINCIPAL/CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA**.

2. Iniciando a programação

O gerenciamento de todos os seus Clientes será feito de forma centralizada pelo sistema. Para iniciar a programação, o primeiro passo é cadastrar um Cliente. Para isso vá em **PRINCIPAL / CLIENTE**, clique em "Adicionar novo registro..." e preencha os dados. Todas as demais informações serão organizadas a partir do cadastro do cliente.





Uma vez cadastrado o cliente, selecione o mesmo como cliente ativo



Cadastre o leitor na guia **CONFIGURAÇÕES / LEITORES**. Para isto, posicione o leitor para comunicação estabelecendo a conexão USB. Uma vez posicionado o leitor, clique em ADICIONAR NOVO e selecione o tipo de leitor que deseja cadastrar, clicando na foto correspondente.



É comum que a versão do Java do seu computador não esteja adequada. Se o seu computador for 64 bits, o Java deverá também ser 64 bits, o mesmo valendo para máquinas 32 bits.

Obtenha nesse link a versão do Java adequada:

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

Menu de ajuda - Cada item de configuração traz um tópico de ajuda. Clique para obter informações detalhadas sobre cada item de configuração do SystraxxNET Admin.

Caso ocorram problemas de sincronização de horários, mesmo após ajustar o relógio do seu Windows, acesse o seguinte tutorial: https://ntp.br/guia-win-comum.php

Termo de Garantia

Os leitores Krono tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. A garantia perde sua validade caso constatada má utilização do equipamento, tentativa de sabotagem ou vandalismo.

Distribuído por: Rondel Desenvolvimento e Licenciamento de Aplicativos Ltda. ME - CNPJ 27.920.268/0001-06 — Florianópolis, SC, Brasil.