

PONTOS DE VERIFICAÇÃO


Pontos de Verificação são os pontos que deverão ser vistoriados periodicamente pelo vigilante ou supervisor. Estes pontos são instalados nos locais a serem vistoriados. Sendo assim, é recomendável saber em quais locais os mesmos serão instalados, para que se possa cadastrá-los no SystraxxNET Admin primeiro, para então instalá-los.

Como cadastrar Pontos de Verificação?


Existem duas maneiras possíveis:

Adicionar Novo do Leitor

1. Marque os pontos com o nome de cada local que pretende instalá-los, bem como a seqüência em que são lidos. Por exemplo, se você tem 5 pontos, marque o primeiro ponto a ser lido com o número 1 e o nome do local em que será instalado, e assim sucessivamente com os cinco pontos. Para fazer isto, você pode utilizar uma etiqueta adesiva, por exemplo.
2. Utilizando seu Krono, leia os pontos na seqüência que você definiu.
3. Conecte o Krono com a interface de comunicação e clique no modelo de Krono que está utilizando.



4. Estabelecida a conexão, o Krono descarregará os pontos lidos nomeando-os provisoriamente como PONTO DE VERIFICAÇÃO 1, PONTO DE VERIFICAÇÃO 2, etc. De acordo com a seqüência que você anotou, deverá editar cada um dos pontos, renomeando-os com o nome definitivo.



5. Para renomear um Ponto de Verificação, selecione o ponto desejado e clique em EDITAR. A tela DETALHES DO PONTO DE VERIFICAÇÃO se abrirá com todos os campos necessários para o correto cadastramento do ponto de verificação.

A imagem mostra a interface de usuário de um sistema, com uma barra de navegação superior contendo os seguintes menus: Leitores, Pontos de Verificação (destacado), Colaboradores, Eventos, Feriados, Roteiros e Ma. Abaixo, o título da tela é 'Detalhes do Ponto de Verificação'. Logo abaixo do título, há três botões: 'Salvar modificações' (com um ícone de disco), 'Cancelar' (com um ícone de X) e 'Ajuda' (com um ícone de engrenagem). O formulário principal contém os seguintes campos:

- Descrição:** Um campo de texto com o valor 'Bloco E'.
- Número de série:** Um campo de texto com o valor '7D00001013378701'.
- Tipo:** Um campo de texto com o valor 'RF Tag'.
- Grupo:** Um menu suspenso com o valor 'CENTRAL PARK'.
- Ponto de referência:** Um campo de texto com o valor 'Coluna'.
- Local:** Um campo de texto vazio.

DESCRIÇÃO: Refere-se ao nome do Ponto de Verificação, e é como o mesmo será apresentado nos relatórios.

NÚMERO DE SÉRIE / TIPO DE TAG: Preenchimento automático pelo SystraxxNET Admin

GRUPO: É muito importante que você utilize este campo. Atribuindo um Grupo para um Ponto de Verificação, você estará facilitando em muito a organização da informação no SystraxxNET Admin. Apenas para exemplificar, um determinado cliente pode ter dezenas de roteiros diferentes, com centenas de pontos de verificações. Separando seus Pontos de Verificação por grupos, estes estarão facilmente localizáveis quando você necessitar cadastrar um novo roteiro, por exemplo.

PONTO DE REFERÊNCIA / LOCAL: São campos opcionais que permitem uma complementação ou maior detalhamento de onde está instalado o Ponto de Verificação.

6. Uma vez renomeado o Ponto de Verificação, e preenchidos os campos desejados, clique em SALVAR MODIFICAÇÕES.
7. Repita o procedimento com os demais Pontos de Verificação. O grupo que foi criado na edição do primeiro Ponto de Verificação estará disponível para os subseqüentes.

Alternativamente, você pode inserir os pontos de verificação manualmente, caso saiba os códigos dos iButtons ou TagsRF, selecionando ADICIONAR NOVO MANUALMENTE. Neste caso, toda a informação será inserida manualmente. Esta opção deverá ser utilizada somente em casos de exceção, não sendo a opção recomendada para a operação regular do sistema.

Cadastrar manualmente

Para cadastrar digitando os códigos do iButton, clique em ADICIONAR NOVO MANUALMENTE. A tela de edição abrirá, mas além dos outros dados, digite também o código numérico do iButton. Para digitar o código corretamente siga a seguinte sequência:



Preencha os demais campos como já indicado. Após isso, clique SALVAR.

Como Excluir um Ponto de Verificação?

Selecione o ponto de verificação que deseja excluir e clique em EXCLUIR.

O comando EXCLUIR sempre exigirá uma confirmação complementar para que se possa excluir um ponto de verificação.